


| | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|---|--|--|
| AA | Для подсоединения кабеля iPod | | CC | | | |
| BB | | | | | | |
| CCD-IN | Желт | (Вход камеры) | TV-CONT Оранже (Соединить с проводом TV-Cont ТВ тюнера) | REVERSE Синий (Для включения входа камеры) | | |
| FR-OUT | Красный | (Фронт правый аудио выход) | | | | |
| FL-OUT | Белый | (Фронт левый аудио выход) | | | | |
| AV-AudioR | Красный | (Вход аудио правый) |  WWW.CARAUDIO.SU | | | |
| AV-AudioL | Белый | (Вход аудио левый) | | | | |
| AV-Video | Желтый | (Вход видео) | | | | |
| DVD-R-OUT | Красный | (DVD правый аудио выход) | | | | |
| DVD-L-OUT | Белый | (DVD левый аудио выход) | | | | |
| Video-OUT1 | Желтый | (Видео выход 1) | | | | |
| Video-OUT2 | Желтый | (Видео выход 2) | | | | |
| EE | | | | | | |
| GND | Черн | Масса | | | | |
| Brake | Розов | Ручной тормоз | | | | |
| BATT | Желт | 12V Постоянное | | | | |
| ACC | Красный | Аксессуары | | | | |
| ILL | Оранжев | Подсветка | | | | |
| ANT | Белый | Управление активной антенны | | | | |
| GND | Коричн | Общий провод рулевого управления (REM GND) | | | | |
| KEY-3 | Зел/Бел | Вход -рулевое управление 1 (REM LINE 1) | | | | |
| KEY-4 | Синий | Вход -рулевое управление 2 (REM LINE 2) | | | | |
| FL+ , FL- | Белый, Белый/черн - фронт левый динамик | | | | | |
| FR+ , FR- | Серый, Серый/черн - фронт правый динамик | | | | | |
| RL+ , RL- | Зеленый, Зеленый/черн - тыл левый динамик | | | | | |
| RR+ , RR- | Фиол, Фиол/черн - тыл правый динамик | | | | | |