

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DXL3210/3500/3700/5000															DXL5000															
ACURA	2613	RDX (c'06→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)
	2615	MDX (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL3210/3500/3700/5000													DXL5000																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
AUDI	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
		A3/S3 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1415	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1412	A4/S4 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
		A5/S5 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	•	** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset". *** Закрывание багажника (лифт)
		Q5 (с 08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•
	1411	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	•	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1122	A6 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
		A7 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1414	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны"
1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL3210/3500/3700/5000															DXL5000																	
AUDI	1117	Q3 (с 11 г)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)		
	1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	•	**	*Производится имитация постановки в штат.охрану. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
																																			Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
			DXL3210/3500/3700/5000																DXL5000																	
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	*	•	•	•	•	-	•	-	•	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-					•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	***	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1316	SRXII (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL3210/3500/3700/5000										DXL5000																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CHEVROLET	1314	Captiva (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
	1317	Captiva (c'12→)	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
	1313	Aveo (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cruze (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1315	Aveo (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
		Camaro (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
		Cruze (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
		Orlando (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
4111	Tahoe (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	А	•	•	•	•	-	•	-	-	•	**

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* Функция доступна только при выключенном зажигании
 **В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* Наличие функции зависит от комплектации
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

* Трехкратное моргание и сирена.
 ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх)
 Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3210/3500/3700/5000														DXL5000																	
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
CHRYSLER	4311	300C (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	А	•	•	•	•	—	—	—	•	—	
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	А	•	•	•	•	—	—	—	•	—
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	А	•	•	•	•	—	—	—	•	—
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	А	•	•	•	•	—	—	—	•	—
	4312	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		DXL3210/3500/3700/5000											DXL5000																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
CITROEN	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	*	
	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	*	
	C4, C4 Picasso (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	*	
	C5 (c'04→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	*	
	C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	*	
	Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	*	
	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	*	
	DS3 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	*	
	DS4 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-					-	*	A	-	-	-	-	***	-	-	*	
DS5 (c'11→)	*	*	*	*	-	*	*	-	*	-	-	*	*	-	-					-	-	-	-	-	-	-	***	-	-	*		
1711 или 1713 или 1714 или 1715																																
1712	Jumper (c'06→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	-	*	*	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
2211	C4 Aircross (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*					*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	*
	C-Crosser (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*					*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	*

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
 ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
 *** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN

**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -")
 Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Подключение к CAN: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow

Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Подключение к CAN в подрулевом разьеме: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow (цвета могут отличаться)

Подключение к CAN в разьеме под рулевым кожухом: фиолетовый-CanHigh, коричневый- CanLow (цвета могут отличаться)

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании
 ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.
 Подключение к CAN: разьем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL3210/3500/3700/5000													DXL5000																		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
DODGE	4311	Avanger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	•	•	•	•	—	—	—	•	—	
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	•	•	•	•	—	—	—	•	—
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	•	•	•	•	—	—	—	•	—
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	•	•	•	•	—	—	—	•	—
		Ram (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	A	•	•	•	•	—	—	—	•	—
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.
 Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DXL3210/3500/3700/5000															DXL5000														
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
FIAT	2711	Cedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-
	1712	Ducato (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL3210/3500/3700/5000											DXL5000																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
HONDA	2611	Civic ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
		CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Pilot (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
	2612	Pilot (c'09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.
	2613	City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом
		Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.
		CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
	2614	Accord (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
		Crosstour (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Моргает ближним светом Подключение к CAN одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL3210/3500/3700/5000															DXL5000																	
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)		
HUMMER	4111	H2 (с'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-																•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL3210/3500/3700/5000												DXL5000																						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
HYUNDAI	3111	Grandeur (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета			
		ix55 (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3112	Veloster (c'12→)	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов		
		ix35 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов		
	3113	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Статус заведенного двигателя	
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow-	
		Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета	
	3114	Equus	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон * Подключение к CAN в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
		Genesis Sedan	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	*	
	3115	Genesis Coupe	•	•	-	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-					-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-					-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow-провод черного цвета
	3117	Grandeur (c 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3118		•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-					•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			DXL3210/3500/3700/5000													DXL5000																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
HYUNDAI	3119	Santa Fe (c'10→) keyless	•	•	•	•	–	•	•	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.	
	3121	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•	–	Г	•	•	•	–	–	–	–	–	•	**	* В зависимости от комплектации **Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета
	3217	H1 Starex (c'07→)	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Santa Fe(c'06→)	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			Solaris (c'10→)	–	–	–	–	–	•	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3122	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	*	•	•	–	–	–	–	–	•	–	Г	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	*только в комплектации с keyless Подключение к CAN в левом пороге: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DXL3210/3500/3700/5000														DXL5000																
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
INFINITY	2321	G35 (c'07→), QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-					•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

*Наличие функции зависит от комплектации
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			DXL3210/3500/3700/5000													DXL5000																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)</p>		
JAGUAR	1811	Jaguar XF (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3210/3500/3700/5000													DXL5000																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
JEEP	4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-
	Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	A	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	
	4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4313	Grand Cherokee (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	-	-	•	-	•	•	•	•	•	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* В зависимости от комплектации.
 ** Складывание зеркал
 *** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания)
 **** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back"
 Подключение к CAN: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		DXL3210/3500/3700/5000											DXL5000																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	•	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3211	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
		Soul (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	* Слейв и команды управления доступны только в комплектации Keyless **Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
		Sorento ('10→'12)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	•
	3112	Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	* С системой Start/Stop Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета
	3112 3113	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	•	*В зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника ** Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов
3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		DXL3210/3500/3700/5000														DXL5000																		
К/А		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
3216	Cee'd (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—					●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	●	**	* Статус заведенного двигателя ** Кнопка отпирания на крышке багажника *** Только в комплектации keyless Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow-провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)	
3217	Cee'd (c'07→'12)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	Rio (c'11→)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Sorento ('12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3218	Sorento ('12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—					—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод черного цвета, CanLow-провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL3210/3500/3700/5000														DXL5000																		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
LEXUS	2111	ES (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	2113	LX (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2114	CT (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		GX 460 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2115	RX (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		GS (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2117	IS (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		LS600h (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2121	LX 570 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* Наличие функции зависит от комплектации.
 Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL3210/3500/3700/5000											DXL5000																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
LAND ROVER	1611	Freelander 2 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевы провод
	1612	Discovery 3 (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота. Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	1614	Range Rover Sport (c'07→)**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1615	Evoque (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
		Discovery 4 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL3210/3500/3700/5000													DXL5000																	
MASERATI	7111	Quattroporte (c'08→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)</p>
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			DXL3210/3500/3700/5000													DXL5000																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MAZDA	2411	CX-9 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2412	2 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3 (c'09→'11)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2413	3 (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2414	5 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2415	CX-7 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	2416	CX-5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
2417	6 (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* Кнопки круиз-контроля: "+", "-"
 ** Кнопки на руле: "SET +", "SET -"
 *** Состояние "ключ в замке"

Подключение к CAN: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL3210/3500/3700/5000															DXL5000																		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	•	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера		
		MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	•	•	** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"	
																																				Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
 ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
 Подключение к CAN: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
		DXL3210/3500/3700/5000													DXL5000																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
MITSUBISHI	2211	ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый	
		Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый
		Outlander XL (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** Только при активации штатной охранной системы Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый
	2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2213	L200 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2214	Outlander (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	•				-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания								
		DXL3210/3500/3700/5000												DXL5000																							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
NISSAN	Murano (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							Г	•	•	•	•	•	•	•	•							
	Navara (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Pathfinder (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Qashqai (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Tiida (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	X-Trail (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	2312	Teana (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	2313	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	2315	JUKE (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
		Navara (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Pathfinder (c'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Qashqai (c'07→), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		X-Trail (c'07→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	2316	Micra(c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Note (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Tiida (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	2317	350Z (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Teana (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	2318	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Pathfinder (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Qashqai (c'07→)keyless		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
X-Trail (c'07→) keyless		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* Наличие функции зависит от комплектации.
** Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля.
*** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации)

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Без системы keyless
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL3210/3500/3700/5000															DXL5000																	
NISSAN	2319	Tiida (с '07→) keyless	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	2321	Murano (с '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Patrol (с '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2322	JUKE (с '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		DXL3210/3500/3700/5000														DXL5000																		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
		308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-		-
		3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-		-
		408 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-		-
	508 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN: на разъеме под рулевым кожухом	
	607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
	Expert (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-		
	Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-		
	1712	Boxer (c'06→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2211	4007 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	-	-	-	-	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5
4008 (c'12→)		*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	*	-	-	-	-	-	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL3210/3500/3700/5000															DXL5000																		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
PORSCHE	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—					•	•	A	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1116	Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•					•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—			•		•	—	Г	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	*Необходимо разрешить п.IV-2.11
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—			•		•	—	Г	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DXL3210/3500/3700/5000															DXL5000															
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
RENAULT	2311	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-
	4212	Megane-3 Coupe(c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* Наличие функции зависит от комплектации.
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания													
		DXL3210/3500/3700/5000											DXL5000																									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану. (без запираения лючка бензобака)
 **Кнопки валидатора на руле

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3210/3500/3700/5000																DXL5000															
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
SSANG YONG	6111	Action (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* Датчик нейтрали МКПП
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL3210/3500/3700/5000											DXL5000																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
SUBARU	2511	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.	
		Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
		Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	
		Legacy (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
	2512	Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-		
	2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Без keyless	
	2513	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
2514	Outback (c'10→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•		
2514	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	*Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
			DXL3210/3500/3700/5000														DXL5000																			
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	
		Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	
		Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
		SX4 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	2712	Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	
		Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.
 ** Управление снятием и постановкой штатной сигнализации только при выключенном зажигании.
 *** Включение обогрева заднего стекла и зеркал

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL3210/3500/3700/5000											DXL5000																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
TOYOTA	2111	Camry (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Corolla (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IQ (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Yaris (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	*	•	•	*	-	-	-	-	-
	2113 или	Land Cruiser 200 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	•	-	-	
		Land Cruiser 202 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	•	-	-	
	2123	RAV4 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Highlander (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	•	-	-	
	2114	Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
		LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	•	•	-	-	-	•	-	-	
	2116	Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	•	•	-	-	•	•	-	-	
		Prius (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	
2117	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	*	A	-	-	-	-	-	•	-	-		
	Land Cruiser 200 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	•	A	-	-	-	-	•	-	-			
2118	Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•					•	*	A	-	-	-	-	•	-	-			
	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-		
2121	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•					•	•	A	•	•	*	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

* Наличие функции зависит от комплектации.
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

*В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*Открытие правой сдвижной двери
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*В зависимости от комплектации
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*Для комплектации keyless
 Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			DXL3210/3500/3700/5000													DXL5000																			
ТОУОТА			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	2124	Crown Majesta(c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2125	Crown XII (c'03→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Crown XIII (c'08→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	A	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			DXL3210/3500/3700/5000												DXL5000																						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаконом	кнопки валидатора					
VOLKSWAGEN	1127	Golf6 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	•	**				
		Jetta (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	•	**		
	1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	**		
		Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	**	
	1118	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
	1122	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания									
		DXL3210/3500/3700/5000														DXL5000																					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
VOLVO	1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-				
		XC70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-			
		V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
		S80 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
		XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1513	XC70 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1515	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1519		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1516	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1518	S40 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-					•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9)

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал.
 Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запираения багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)
 Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей

Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запираения багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)
 Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow