

Для увеличения стойкости к взлому замка Spider его люфт меньше, чем люфт штатной блокировки замком зажигания. Поэтому, в некоторых случаях, замок Spider требует, в момент закрытия открытия, перемещения рулевого колеса в пределах люфта штатной блокировки замком зажигания.

Руководство по монтажу механической противоугонной системы "Spider" на автомобиль PEUGEOT 308 2008 г.в.

Комплектность замка



№	Наименование	Количество
1	Замок	1
2	Муфта (состоит из двух)	1
3	Болт М8 L=28мм,срывной	2
4	Гайка М8,срывная	2
5	Болт М8 L=20мм,срывной	1
6	Шайба М8	1
7	Болт М6,срывной,стопорный	1
8	Кольцо декоративное D=38мм	1
9	Ключ	3
10	Магнитная карта	1

SENTRY



1. Демонтировать пластиковую панель под рулевой колонкой.
Демонтировать кожух в области педалей.



2. Отвинтить гайки крепления тормозного цилиндра с правой стороны.



3. Установить замок (1). Опору носика замка (1) закрепить гайками (4). Опору личины закрепить болтом (5), подложив под головку шайбу (6), с внутренней стороны - гайкой М8 отвинченной в п.2. Крепеж затянуть с предварительным усилием 15 нм.



4. Заблокировать рулевой вал штатным замком. Установить на вал муфту (2) и закрепить ее болтами (3) с предварительным усилием 5 нм. Отрегулировать положение муфты так, чтобы блокирующий ригель свободного входил и выходил из паза муфты в верхнем и нижнем положении регулируемой рулевой колонки. **Внимание! При проверке регулировки муфты нельзя поворачивать рулевой вал более чем на 90° от точки блокировки, потому что срывные головки муфты могут ударить по носику замка (1) и заклинить блокирующий ригель.**



5. Сорвать головки болтов и гаек крепления замка (1).



6. Еще раз проверить регулировку муфты. Сорвать головки болтов крепления муфты так, чтобы зазор между половинками был равномерным.



7. Установить панель под педалями на место. Проверить зазор между муфтой и панелью в верхнем и нижнем положении регулируемой рулевой колонки, он должен быть не менее 5мм. При необходимости удалить часть панели.



8. Разметить и отфрезеровать отверстие D 38 мм в пластиковой панели для личины замка. С внутренней стороны панели удалить ребра жесткости на 10мм от края отверстия. Установить декоративное кольцо (8). Установить панель на место.

